

Kabel- / Steckerbelegung Audi (Stromlaufplan #26)			Radio PIN-Belegung VW (= ISO)			VW gamma 3 im Audi S4	
Stecker I	AutoCheck	1 Zweitdisplay, Data (li)	ISO C	Zweitdisplay / CD	1 DTI (Data in, vi)	ISO-C komplett unbelegt (DTO trotzdem umgepinnt von Audi I-3 auf ISO A-4)	
		2 Zweitdisplay, Clock (gn)			2 CLK (Clock, gn)		
		3 Zweitdisplay, Enable (ge)			3 CD -		
		4			4 DTO (Data out, ye)		
	Aktivlautsprecher	5 Masse		5 GND (Masse)			
		6		6 CD +			
		7		7 LIR (Line in, right)			
		8 hinten rechts +		8 LOR (Line out, right)			
		9		9 LOL (Line out, left)			
		10 hinten links +		10 LIL (Line in, left)			
Stecker II		1	ISO B	1 hinten rechts +	Audi-Stecker (I-8) umgepinnt auf ISO (B-1)		
		2		2 hinten rechts -	Audi-Stecker (I-5) umgepinnt auf ISO (B-2)		
		3 vorne rechts +		3 vorne rechts +			
		4 vorne rechts -		4 vorne rechts -			
		5 vorne links +		5 vorne links +			
		6 vorne links -		6 vorne links -			
		7		7 hinten links +	Audi-Stecker (I-10) umgepinnt auf ISO (B-7)		
		8		8 hinten links -	Audi-Stecker (I-5) umgepinnt auf ISO (B-8)		
Stecker III		1 GALA	ISO A	1 GALA			
		2		2 TEL mute			
		3		3 Eigendiagnose			
		4 + für DWA (— am Gehäuse)		4 geschaltet + (S-Kontakt)	Abschalt-Timer (nach 1h): ungelöst		
		5 + für Warnsummer (ws)		5 + für Antennenverstärker	Summer abgeklemmt; Plus für Antennenverstärker kommt von Innenleuchte im Heck		
		6 + für Beleuchtung (Ascher, Zigi)		6 + für Beleuchtung (Ascher, Zigi)			
		7 Batterie +		7 Batterie +			
		8 Batterie —		8 Batterie —			