

	<u>Steuergerät</u>		<u>Funktion</u>	<u>Default</u>	<u>Wert - Neu</u>	<u>Kommentar</u>
X	ACSM	3000 Ausstattungsflags	Gurtzustandsanzeige_Fahrer_GWF_GZA_FA	aktiv	nicht_aktiv	Gurtwarner - Anzeige im Kombigerät Fahrer
X	ACSM	3000 Ausstattungsflags	Gurtzustandsanzeige_Fahrer_GWF_GZA_BA	aktiv	nicht_aktiv	Gurtwarner - Anzeige im Kombigerät Beifahrer
	ACSM	3000 Ausstattungsflags	SPW_FA	aktiv	nicht_aktiv	Gurtwarner - Ton bei Abschnallung Fahrer
	ACSM	3000 Ausstattungsflags	SPW_BF	aktiv	nicht_aktiv	Gurtwarner - Ton bei Abschnallung Beifahrer
X	ACSM	3000 Ausstattungsflags	SBR_FA_GWF_SBR_FA	aktiv	nicht_aktiv	Gurtwarner - Tonmeldung Fahrer
X	ACSM	3000 Ausstattungsflags	SBR_BF_GWF_SBR_BF	aktiv	nicht_aktiv	Gurtwarner - Tonmeldung Beifahrer
	ACSM	3000 Ausstattungsflags	GWF_SBR_WARNDAUER			Comment = duration of the SBR (Seatbelt Reminder) warnings (typically 90s) - 5A HEX = 90 Decimal ( <b>I Have set to 0F or 16 seconds</b> )
	CAS	3000 TC	TC_LOGIC_KLR_OFF_DOOR			Radio & Navi abschalten sobald die Tür geöffnet wird
X	CAS	3000 TC	TC_MSA_DEFAULT_OFF	aktiv	nicht_aktiv	Start/Stop Automatik immer abgeschaltet bei Motorstart (Einschaltbar!)
X	CAS	3000 TC	TC_MSA_MEMORY	aktiv	nicht_aktiv	Start/Stop Automatik merkt sich letzte Stellung (An/Aus)
	CAS	3002 CLM	OPEN_RSCR_WITH_REMOTE_KEY_SPFN	aktiv	nicht_aktiv	Fernbedienung (4. Knopf) öffnet hintere Fenster
	CAS	3002 CLM	REAR_SCREEN_IS_PRIMARY	aktiv	nicht_aktiv	Fernbedienung (3. Knopf) öffnet hintere Fenster
	CAS	3002 CLM	REMOTE_KEY_SPECIAL_FCT	aktiv	nicht_aktiv	Fernbedienung (4. Knopf) aktiviert Heimleuchten bei kurzem Druck
	CAS	3003 FH MASTER	KOMFORTSCHLIESSUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	Schließung aller Fenster/Schiebedach/Aussenspiegel per Schlüssel
	CAS	3003 FH MASTER	KOMFORTSCHLIESSUNG_PA	aktiv	nicht_aktiv	Schließung aller Fenster/Schiebedach/Aussenspiegel per Komfortzugang
	CAS	3010 HKL_BEDIENUNG	USE_FBD4	aktiv	nicht_aktiv	Fernbedienung (4. Knopf) für elektrische Heckklappe nutzen (nur F11 & F7)
	CAS	3003 FH MASTER	KMFRT_SCHLIESSEN	wert_01 / Werte=0F		Komfortschließen Spiegelverzögerung ( <b>05 for 0,5sec 0A for 1sec 0F for 1,5sec</b> )
	CMB_MEDIA	3001 TELEPHONE_PARAMETER	RINGTONE			Klingelton fürs Auto wechseln
X	CMB_MEDIA	3001 TELEPHONE_PARAMETER	INBAND_RINGING	nicht_aktiv	aktiv	Klingelton vom Handy fürs Auto nutzen
	CMB_MEDIA	3006 TELEMATIK	MY_INFO_SUPPORTED_POIS	25	50	Speicher für Adressen auf 50 anheben
	FRM	3020	ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN	nicht_aktiv	aktiv	Spiegel anklappen per Komfortschließen
X	FRM	3030	FH_TUER_AUF_STOP_MAUT	aktiv	nicht_aktiv	Fensterheber bricht beim Türöffnen nicht ab
	FRM	3050	FLA_VERBAUT	nicht_aktiv	aktiv	Fernlichtassistent verbaut
	FRM	3050	FLA_AUTO_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Fernlichtassistent standardmäßig immer aktiv
	FRM	3050	HELLIGKEIT_FL_BIXENON	wert_01__100%		Helligkeit Fernlicht in % - ( <b>NOT TESTED</b> ) wert_01 100% (Default)    wert_02 50%    wert_03 54%    wert_04 80%    wert_05 51%
	FRM	3050	HELLIGKEIT_DRL	wert_01__100%		Helligkeit Tagfahrlicht in % wert_01 100% (Default)    wert_02 50%    wert_03 54%    wert_04 80%    wert_05 51%
	FRM	3050	FOMEHO_TIMEOUT	wert_01 / Werte=28		Leuchtzeit Heimleuchten
	FRM		U_EFF_POL		wert_02__100%	Helligkeit der Ringe im Standlicht
	FRM	3050	NSW_AUS_BEI_FL	nicht_aktiv	aktiv	Nebelscheinwerfer gehen bei Fernlicht nicht aus
	FRM	3050	DRL_MODUS	drl_s / Werte=03		Tagfahrlicht Modus DRL_H = mit gedimmtem Halogen Fernlicht DRL_L = TFL mit Abblendlicht DRL_S = Standlicht/Ringe EU version TFL_S = Standlicht/Ringe US version TFL_ECE (North Country Comfort) DRL_S ohne SL und TFL_S ohne SL: TFL mit LED Ringen und deaktiviertem Rücklicht
	FRM	3050	WL_FUNKTION_AL	nicht_aktiv		Welcome Light - Abblend Licht 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
	FRM	3050	WL_FUNKTION_FL	nicht_aktiv		Welcome Light - Fernlicht 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
	FRM	3050	WL_FUNKTION_SSL	hard_on / Werte=02		Welcome Light - Heckleuchten 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)

	FRM	3050	WL_FUNKTION_KZL	hard_on / Werte=02		Welcome Light - Kennzeichenleuchte 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
	FRM	3050	WL_TIMEOUT	wert_01 / Werte=14		Welcome Light - Länge 14 = 20s (Default)    1E = 30s    28 = 40s    32 = 50s    3C = 60s    46 = 70s    50 = 80s    5A = 90sec    64 = 100s
	FRM	3050	WL_FUNKTION_NSW	nicht_aktiv		Welcome Light - Nebelscheinwerfer 6E = 110s    78 = 120sec    82 = 130s    8C = 140s    96 = 150sec    A0 = 160s    AA = 170s    B4 = 180sec    BE = 190s    C8 = 200s
	FRM	3050	WL_FUNKTION_POL	hard_on / Werte=02		Welcome Light - Positionsleuchten (Angel Eyes and Front Side LED's) 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
	FRM	3090	AUSG_11_NSW_L_IS_INDICATOR	nicht_aktiv	aktiv	Expected Left Fog as Turn signal
	FRM	3090	AUSG_12_NSW_R_IS_INDICATOR	nicht_aktiv	aktiv	Expected Right Fog as Turn signal
	FRM	3060 LceMaster	Blinkzyklen_Anzahl_Tipp	Werte=03	Werte=XX	Blinkzyklen Anzahl (Anzahl 3, 4, 5, 6 or 7)
	FRM	3064 LceConfiguration	Pia_Default_Tippblinken	Werte=04	Werte=XX	Checkbox im iDrive für Tippblinken (Anzahl 3, 4, 5, 6 or 7)
	HKFM	3010	SCH_TOEHKI	nicht_aktiv	aktiv	Elektrische Heckklappe per Schalter A Säule öffnen & schließen (Eventuelle Zeitverzögerung bis aktiv)
	HKFM	3010	SCH_FBD	nicht_aktiv	aktiv	Elektrische Heckklappe per Schlüssel öffnen & schließen (Eventuelle Zeitverzögerung bis aktiv)
	HKFM	3010	TASTER_FBD	nicht_aktiv	aktiv	
	HU_CIC	3000 HMI	HUD_TURNSIGNAL	nicht_aktiv	aktiv	Blinker im Head-Up Display (Teil 1 von 2)
	KOMBI	3000 Anzeige_Konfiguration	BLINKER_HUD_ENABLE	nicht_aktiv	aktiv	
	HU_CIC	3000 HMI	DAYDRIVING_LIGHT	standard / Werte=02	aktiv	Checkbox im iDrive für Tagfahrlicht (perm_off / Werte=00 >> standard / Werte=02 >> perm_on / Werte=01)
X	HU_CIC	3000 HMI	L7_SURROUND_CONFIG	nicht_aktiv	aktiv	Erweiterte Surround Sound Steuerung
X	HU_CIC	3000 HMI	LOGIC7_SYMBOL	nicht_aktiv	aktiv	Logic 7 Symbol
	HU_CIC	3000 HMI	HIGH_END_AUDIO_MENUUE	kein_menue	volle insz	B & O Sound Menü
	HU_CIC	3000 HMI	NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL	nicht_aktiv	aktiv	Unter Routen Informationen sagt das Navi wo man Tanken könnte man könnte eine Erinnerung aktivieren
	HU_CIC	3000 HMI	NAVI_POSITION_MENU	nicht_aktiv	aktiv	GPS Standort Menü und Optionen
X	HU_CIC	3000 HMI	SPEEDLOCK_X_KMH_MAX	3_kmh = 3 or 8_kmh = 8	value = FF	TV/Video/Internet während der Fahrt
X	HU_CIC	3000 HMI	SPEEDLOCK_X_KMH_MIN	3_kmh = 3 or 8_kmh = 8	value = FF	
X	HU_CIC	3000 HMI	VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE	aktiv	nicht_aktiv	
	HU_CIC	3001 EXBOX	LEGAL_DISCLAIMER_TIME	ld_mit_timeout	kein_ld	Abschaltung Hinweismeldungen iDrive Allgemein
	HU_CIC	3001 EXBOX	MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER	ld_mit_timeout	kein_ld	Abschaltung Hinweismeldungen PDC & Seitenkameras
	HU_CIC	3001 EXBOX	PDC_Direction	horizontal /	vertikal	Ausrichtung PDC Anzeigen (Horizontal oder Vertikal)
	HU_CIC	3001 EXBOX	MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER	ld_mit_timeout	kein_ld	Abschaltung Hinweismeldungen Nachtkamera
	HU_CIC	3000 HMI	MDRIVE	nicht_aktiv	aktiv	M key settings available
	HU_CIC	3000 HMI	M_KEY_SETTINGS	nicht_aktiv	aktiv	M Drive 1 & "M Drive 2" on Settings screen
	HU_CIC	3001 HMI	M_DIGITAL_TACHO_EINH	nicht_aktiv	aktiv	??
	HU_CIC	3000 HMI	M_DIGITAL_TACHO	nicht_aktiv	aktiv	??
	HU_CIC	3000 HMI	HELLIGKEIT_AMBILIGHT			Helligkeit AMBILIGHT
	HU_CIC	3000 HMI	HIGH_BEAM_ASSISTANT	nicht_aktiv	aktiv	
	HU_CIC	3001 EXBOX	HUD_ACTIVATION	nicht_aktiv	aktiv	??
	HU_CIC	3001 EXBOX	HUD_M	nicht_aktiv	aktiv	??
	HU_CIC	3001 EXBOX	SPEEDLIMIT_INFO	nicht_aktiv	aktiv	Speed Limit Informations Checkbox in den Settings
	HU_CIC	3001 EXBOX	RDC_SAFETY	nicht_aktiv	aktiv	Reifendruckanzeige.?
X	HU_CIC	3000 HMI	EFF_DYN_SPORT_CID	nicht_aktiv	aktiv	Sportanzeige im iDrive

X	HU_CIC	3000 HMI	EFF_DYN_SPORT_UNIT	nicht_aktiv	aktiv	Sportanzeige im Drive
	HU_CIC	3000 HMI	EFF_DYN_SYS_CID	nicht_aktiv	aktiv	Configure ECO PRO in Settings
	HU_CIC	3000 HMI	SPA_SPORT_ENABLE	nicht_aktiv	aktiv	??
	HU_CIC	3003	TELEFON_TELEMAT	ONLINE_BROWSER		
	HU_CIC	3003	ONLINE_BROWSER			
	HU_CIC	3000	ECO_MODE	nicht_aktiv	aktiv	EcoPro Verbrauchshistorie mit der Balkengrafik
	KOMBI	3003	VERBR_HIST_ENABLE	nicht_aktiv	aktiv	
	KOMBI	3004	CTR_HSTY_DISP_KI_APPL	nicht_aktiv	aktiv	
	IHKA	3000 IHKA_Codierdaten	MEMORY_UMLUFT	nicht_aktiv	aktiv	Einstellung Klima merken & wieder aktivieren beim nächsten Start
	IHKA	3000 IHKA_Codierdaten	OFF_MEMORY	nicht_aktiv	aktiv	Einstellung Umluft merken & wieder aktivieren beim nächsten Start
	JBBF	3070	FH_TUER_AUF_STOP_MAUT	aktiv	nicht_aktiv	Fensterheber bricht beim Türöffnen nicht ab (Hinten)
X	KOMBI	3000 Anzeige_Konfiguration	BC_DIGITAL_V	nicht_aktiv	aktiv	Anzeige Digitaltacho realer km/h Wert (v = Zeile)
	KOMBI	3000 Anzeige_Konfiguration	SPA_SPORT_ENABLE	nicht_aktiv	aktiv	Anzeige Sport
	KOMBI	3000 Anzeige_Konfiguration	HUD_TELEFONANRUF_ENABLE	nicht_aktiv	aktiv	HUD - Anruferdarstellung aktivieren
	KOMBI	3000 Anzeige_Konfiguration	HUD_ENTERTAINMENT_ENABL	nicht_aktiv	aktiv	HUD - Liste der Radiosender/MP3s aktivieren
	KOMBI	3000 Anzeige_Konfiguration	HUD_TELEFONBUCH_ENABLE	nicht_aktiv	aktiv	HUD - Telefonbuch aktivieren
	KOMBI	3003 FZG_Ausstattung	SPEED_LIMIT	nicht_aktiv	aktiv	Speed Limit Informations im Kombi
	KOMBI	3003 FZG_Ausstattung	SPA_ENABLE	nicht_aktiv	aktiv	Gangwechselanzeigen
	KOMBI	3000 Anzeige_Konfiguration	BMW_LOGO	AG	MPM	M Performance Logo im Display (Erweitertes Kombi/Umfänge nötig!)
	KOMBI	3000 Anzeige_Konfiguration	BC_V_KORREKTUR	nicht_aktiv	aktiv	Tachoeangleichung für Digitaltacho (Soll die Digitalanzeige an den Tacho angeglichen werden)
	KOMBI	3000 Anzeige_Konfiguration	GPS_UHR	nicht_aktiv	aktiv	Uhrabgleich per GPS Signal
	KOMBI	3000	HINTERGRUND_FARBE_TAG	orange		Farbe Kombi Tag ( Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen)
	KOMBI	3000	HINTERGRUND_FARBE_NACHT	grau		Farbe Kombi Nacht ( Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen)
	KOMBI	3000	DIM_NACHT_EIN	Werte=FF		Kombi Nacht Dimmen ( Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen)
	KOMBI	3007	KI_Dimmung		Werte=FF	24->DIM_DTN
	HU_NBT	3003	API_USB_VIDEO	both		Video über Usb aktivieren (Abgespielte Formate (mpg, avi, mkv, divx . Also at HD Resolution)
	HU_NBT	3000	ENT_CODEEC_XVID	nicht_aktiv	aktiv	
	HU_NBT	3000	ENT_CODEEC_XVCD	nicht_aktiv	aktiv	
X	HU_CIC	3000	ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM	nicht_aktiv	aktiv	Checkbox Anzeige in CIC Ton bei Verriegelung
X	FZD	3002	Akkustische Quittierung Schaerfen			Akkustische Quittierung Schaerfen
X	FZD	3002	Akkustische Quittierung Schaerfen mit Klappenbetrachtung			Akkustische Quittierung Schaerfen mit Klappenbetrachtung
X	FZD	3002	Akkustische Quittierung Entschaerfung			Akkustische Quittierung Entschaerfung
X	FZD	3002	Lautstaerke Akk.			Quitt. Tageszeitabhängig
X	FZD	3001	LIN - SiNe			Alarm type : US / EU

KAFAS	3000	TLC_START_VERSION		default_on	Spurverlassensassistent nachrüsten  Vorraussetzung : spurwechslassistent und speed limit info Reihenfolge 1. KAFAS, 2. HU_CIC 3. KOMBI
KAFAS	3000	TLC_ON_OFF	nicht_aktiv	aktiv	
KAFAS	3000	SEND_MESSAGE_327	nicht_aktiv	aktiv	
KAFAS	3000	SEND_MESSAGE_345	nicht_aktiv	aktiv	
KAFAS	3006	ACTUATOR_ON_OFF	nicht_aktiv	aktiv	
Kombi	3003	TLC_VERBAUT		On_F10	
Kombi	3004	ST_TLC_TIMEOUT	nicht_aktiv	aktiv	
Kombi	3004	ST_TLC_ALIVE	nicht_aktiv	aktiv	
Kombi	3004	ST_TLC_APPL	nicht_aktiv	aktiv	
HU_CIC	3001	LANE_DEPARTURE_WARNING	nicht_aktiv	aktiv	
SZL_LWS	3000	Lenkrad_Vibration	nicht_aktiv	aktiv	
FRM		LIN_PUBU_TLC	nicht_aktiv	aktiv	Neues Bedienelement aktivieren (Taster)
DSC	3000 Allgemein	Funktion_AutomaticDriveawayRelease_aktiv	nicht_aktiv	aktiv	Handbremse automatisch lösen bei anfahren
EMF	3000 Kodierdaten	ADR_AKTIV	ADR aus	ADR_ein	