

# BMW Inspektion I

Fahrgestellnr:

Modell: 320Ci M52TU COUPE

## Karosserie / Elektrik

- ☐ Lichtanlage prüfen.
- ☐ Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgebläse prüfen.
- ☐ Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen.
- ☐ Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre, Gurtschloß prüfen.
- ☐ Batterie
  - Säurestand, Ladezustand prüfen (Magic Eye).
  - Falls erforderlich: Batterie nachladen.<sup>1</sup>
- ☐ Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen).
- ☐ Kontrolle der gesamten Karosserie - ausgenommen Hohlräume - auf Korrosion.

## Motorraum

- ☐ Diagnose-Kurztest
- ☐ Motoröl und Ölfilter wechseln. **(6,5 l)**
- ☐ Kühlmittelstand prüfen. Bei Nachfüllung: Konzentration prüfen.
- ☐ Achtung: Kühlmittel spätestens alle 4 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!<sup>1</sup>
- ☐ Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen.
- ☐ Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
- ☐ Lenkungsölbehälter: Ölstand kontrollieren, ggf. Öl ergänzen.
- ☐ Achtung: Bremsflüssigkeit nach SIA wechseln, spätestens nach 2 Jahren.<sup>1</sup>

## Fahrwerksbereich

- ☐ Bremsbeläge
  - Belagdicke mit Meßlehre prüfen.
  - Bei Belagwechsel: Bremsschächte reinigen. Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren. Bei Wechsel hinten: Feststellbremsbeläge prüfen. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallrädern fetten.<sup>1</sup>
- ☐ Lenkungscomponenten: Prüfen auf Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß.
- ☐ Unterboden incl. aller sichtbaren Teile: Kontrolle auf Schäden, Dichtheit, Korrosion.
- ☐ Bremsleitungen und -anschlüsse: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage.
- ☐ Feststellbremse: Funktionsprüfung, ggf. einstellen nach Vorschrift.
- ☐ Reifen: Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand, Profiltiefe und Laufbild prüfen.

## Endkontrolle

- ☐ Prüfen auf Verkehrssicherheit
  - Bremsen (Feststellbremse einbremsen)

- Lenkung bzw. Servolenkung
- Kupplung
- Stoßdämpfer
- Kontroll- und Warnleuchten
- Check-Control

- 1 gegen gesonderte Berechnung
- 1\* gegen gesonderte Berechnung außer bei Fahrzeugen mit Serienausstattung
- 2 gegen gesonderte Berechnung (Ländervorschriften beachten)