



P15.20-2164-08

- 1 Elektrische Steckverbindung
- 2 Elektrische Steckverbindung

- 3 Schrauben
- N14/2 Glühendstufe

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
⚠ Gefahr!	Explosionsgefahr durch austretendes Knallgas. Verletzungsgefahr durch Verätzen von Augen, Haut und Schleimhäuten durch Batterieelektrolyt (enthält verdünnte Schwefelsäure) oder Metallspritzer durch Kurzschluss. Verbrennungsgefahr durch Kurzschluss. Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Batterieelektrolyt (enthält verdünnte Schwefelsäure) oder Aufnahme von Blei über die Haut oder Körperöffnungen	Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten. Säureschutzhandschuhe, -kleidung und Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. Keine leitenden Gegenstände auf Batterie ablegen und Kurzschluss von Batterie Plus gegen Masse vermeiden. Flüssigen Batterieelektrolyt (verdünnte Schwefelsäure) nur in geeignete und entsprechend gekennzeichnete Behältnisse einfüllen.	AS54.10-Z-0001-01A
1	Masseleitung an der Batterie abmontieren	Typ 211.0/6 Typ 211.2	AR54.10-P-0003T AR54.10-P-0003TA AH54.10-P-0001-01A
ⓘ	Hinweise Batterie		AR94.30-P-5300T
2	Geräuschkapsel-Unterteil ausbauen		
3	Elektrische Steckverbindungen (1, 2) von Glühendstufe (N14/2) abziehen		
4	Schrauben (3) herausdrehen	Nm	*BA15.20-P-1008-01A
5	Glühendstufe (N14/2) herausnehmen		
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
7	Fehlerspeicher auslesen, ggf. löschen	i Abgespeicherte Fehler, die von Montage, Prüfarbeiten, abgezogenen Leitungen oder einer Simulation herrühren, müssen nach Abschluss der Arbeiten in den Fehlerspeichern bearbeitet und gelöscht werden.	
AD	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	AD00.00-P-2000-04A *WH58.30-Z-1048-13A

Nm Vorglühanlage

Nummer	Benennung	Motor 646.8
BA15.20-P-1008-01A	Schraube Glühendstufe an Ladeluftverteilerrohr	Nm 8

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00