

Tausch der Lampen (Hintergrundbeleuchtung/Signal- und Kontrolllampen) am Hauptinstrument (Saab 900 II 94 – 98 und 9-3 I YS3D)

Diese Anleitung gilt gleichzeitig für den Austausch des Armaturenbretts (Titan, Karbon, Walnuss, Plastik) und den Austausch des Kombiinstrumentes an Saab 900II und 9-3 I.

Ebenso kann man die Angaben zu den Leuchtmitteln/Umbau nutzen, um auch beim 900 I, 9000 und 9-5 I die Lämpchen der Hintergrundbeleuchtung/Signallampen/Kontrolllampen kostengünstig zu wechseln.

Sicherheit geht vor, daher bitte die Batterie abklemmen und darauf achten, ob der Radiocode vorhanden ist, sollte ein Radio mit Code verbaut sein (Beispiel: Originalradio vom 900 II). Das Originalradio vom 9-3 I benötigt keine Codeeingabe bei Wiedereinbau.

Hauptinstrument ausbauen:

1. Lenkrad in der Höhenverstellung ganz herausziehen!
2. Lenksäulenverkleidung ausbauen (das ist die obere und untere Schale zwischen Lenkrad und Kombiinstrument/Tacho – die Schrauben sieht man, wenn man das Lenkrad aus der Geradeausfahrt-Position nach links und nach rechts dreht).
3. Die beiden Lenkstockhebel (Blinker-/Tempomathebel links und Wischerhebel rechts) ausbauen (erst ausklinken, dann den roten geriffelten Bereich am Stecker ziehen, dann löst sich der Stecker vom Schalter).
4. Alle Schalter im Armaturenbrett entfernen + SID und das Radio ausbauen – bitte auch an die Kontrollleuchte vom Gurt denken (einfach durch das Radiofach die Fassung wegziehen). Die Schalter haben alle unterschiedliche Anschlüsse, Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.
5. Schrauben vom Armaturenbrett lösen (es sind 9 Stück!), auch im Bereich der ausgebauten Schalter.
6. Jetzt das Armaturenbrett vorsichtig nach vorne herausziehen und dann, am Lenkrad vorbei entnehmen.
7. Das Kombiinstrument abschrauben (4 Schrauben) und etwas nach vorne ziehen. Dann alle Stecker abziehen (haben eine Klemmlasche) und Einheit entnehmen.
8. Kombiinstrument mit der Vorderseite auf eine Unterlage legen und den hinteren weißen "Deckel" des Kombiinstrumentes entfernen (8 Schrauben, davon sind sechs Schrauben gleich und zwei Schrauben etwas kürzer mit Unterlegscheibe, sie sitzen in den tieferen Löchern in der oberen Reihe) und links und rechts die Laschen eindrücken. Deckel abnehmen (Bild 1).
9. Oberes flexibles Kabel lösen (siehe Bild, dort wo die blauen Pfeile sind mit den Fingernägeln ansetzen und hochziehen – ca. 2mm, bis zum Anschlag, dann kann man das Flex Kabel ohne Kraftaufwand herausziehen (Bild 2 und 3).
10. Die Platine (das ist die MIU - main instrument unit – das eigentliche Gehirn des Kombiinstrumentes) etwas anheben und nach unten hin weg klappen (Bild 4, nicht wundern, hier sind alle Lampen inkl. deren Sockel entnommen).
11. Jetzt die gewünschten Lampen mit Sockel entnehmen, die Lampen von Sockel durch Herausziehen trennen (geht etwas schwer, evtl. etwas hin- und her wackeln –

bitte nicht mit Zange versuchen!). Wie die Einzelteile dann aussehen, seht Ihr im Bildanhang.

>>> Glassockellampe 12V 1,2W W2x4,6D <<<

Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

WICHTIG:

Wer sich das Armaturenbrett anschaut sieht, dass es links und rechts in die fahrzeugseitigen Lüftungskanäle eingeschoben werden muss. Auf der rechten Seite geht das ganz gut, da man durch den Radioschacht mit der Hand etwas "vermitteln" kann. Links geht das nicht!

Solltet Ihr auf der linken Seite Probleme haben, macht bitte Folgendes: Unteren Knieschutz der Fahrerseite im oberen Bereich lösen (inkl. der 10er Schraube) und etwas herunter biegen. Jetzt den Deckel des Sicherungsfachs abnehmen und die beiden Schrauben welche den Sicherungsträger halten abschrauben. Jetzt kann man mit der Hand, am Sicherungsträger vorbei, den Lüftungskanal greifen um auch auf der linken Seite zu "vermitteln".



Das klingt evtl. etwas mühsam, die Arbeit lohnt aber!

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt, eine Haftung dafür übernehme ich nicht, Ihr arbeitet auf eigene Gefahr!


VIEL Erfolg!

Bildanhang:





4



**Benötigtes Leuchtmittel:
Glassockellampe 12V 1,2W W2x4,6D**

