

KFZ FEHLERCODES

P0000	Keine Codes gespeichert im Modul
P0010	A Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 1)
P0011	A Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 1)
P0012	A Nockenwellen-Position - zeitlich zu spät (Bank 1)
P0013	B Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 1)
P0014	B Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 1)
P0015	B Nockenwellen-Position - zeitlich zu spät (Bank 1)
P0020	A Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 2)
P0023	B Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 2)
P0024	B Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 2)
P0025	B Nockenwellen-Position - zeitlich zu spät (Bank 2)
P0030	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 1 Sensor 1)
P0031	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 1 Sensor 1)
P0032	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 1 Sensor 1)
P0033	Turbolader Beipßventil Kontrollschaltkreis
P0034	Turbolader Beipßventil Kontrollschaltkreis niedrig
P0035	Turbolader Beipßventil Kontrollschaltkreis hoch
P0036	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 1 Sensor 2)
P0037	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 1 Sensor 2)
P0038	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 1 Sensor 2)
P0042	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 1 Sensor 3)
P0043	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 1 Sensor 3)
P0044	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 1 Sensor 3)
P0050	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 2 Sensor 1)
P0051	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 2 Sensor 1)
P0052	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 2 Sensor 1)
P0056	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 2 Sensor 2)
P0057	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 2 Sensor 2)
P0058	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 2 Sensor 2)
P0062	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 2 Sensor 3)
P0063	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 2 Sensor 3)
P0064	Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 2 Sensor 3)
P0065	Zusatzluft Injektor Kontrolle Bereich/Betriebsverhalten
P0066	Zusatzluft Injektor Kontrolle Schaltkreis oder niedrig
P0067	Zusatzluft Injektor Kontrolle Schaltkreis hoch
P0070	Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis
P0071	Umgebungsluft-Temperatursensor Bereich/Betriebsverhalten
P0072	Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis Eingang niedrig
P0073	Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis Eingang hoch
P0074	Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis Eingang intermittierend
P0075	Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 1)
P0076	Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 1)
P0077	Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 1)
P0078	Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 1)
P0079	Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 1)
P0080	Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 1)
P0081	Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 2)
P0082	Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 2)
P0083	Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 2)
P0084	Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 2)
P0085	Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 2)
P0086	Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 2)

P0100	Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Fehlfunktion
P0101	Massen- oder Vol.-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebs-Problem
P0102	Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0103	Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu hoher Eingang
P0104	Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis intermittierend
P0105	Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion
P0106	Abs. oder barometr. Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Bereichs-/Betriebs-Problem
P0107	Abs. oder barometr. Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0108	Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu hoher Eingang
P0109	Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis intermittierend
P0110	Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P0111	Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0112	Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0113	Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
P0114	Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis intermittierend
P0115	Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P0116	Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0117	Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0118	Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
P0119	Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis intermittierend
P0120	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis Fehlfunktion
P0121	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis Ber.-/Betr.-Problem
P0122	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis zu niedr. Eingang
P0123	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0124	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis intermittierend
P0125	Unzureichende Kühlwassertemp. für geschlossene Schleife Kraftstoff Kontrolle
P0126	Unzureichende Kühlwassertemperatur für stabilen Betrieb
P0128	Kühlwasser-Thermostat Fehlfunktion
P0130	Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
P0131	Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 1)
P0132	Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 1)
P0133	Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 1)
P0134	Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1)
P0135	Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
P0136	Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0137	Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 2)
P0138	Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 2)
P0139	Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 2)
P0140	Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 2)
P0141	Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0142	Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
P0143	Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 3)
P0144	Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 3)
P0145	Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 3)
P0146	Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 3)
P0147	Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
P0150	Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
P0151	Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 1)
P0152	Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 1)
P0153	Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 1)
P0154	Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 1)
P0155	Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
P0156	Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0157	Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 2)
P0158	Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 2)
P0159	Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 2)

P0160 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 2)
 P0161 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
 P0162 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 3)
 P0163 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 3)
 P0164 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 3)
 P0165 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 3)
 P0166 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 3)
 P0167 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
 P0170 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
 P0171 Gemisch zu mager (Bank 1)
 P0172 Gemisch zu fett (Bank 1)
 P0173 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
 P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
 P0175 Gemisch zu fett (Bank 2)
 P0176 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
 P0177 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0178 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
 P0179 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
 P0180 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
 P0181 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0182 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
 P0183 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
 P0184 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis intermittierend
 P0185 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
 P0186 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0187 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
 P0188 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
 P0189 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis intermittierend
 P0190 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Fehlfunktion
 P0191 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Bereich/Betriebsverhalten
 P0192 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu niedriger Eingang
 P0193 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu hoher Eingang
 P0194 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene intermittierend
 P0195 Sensor Motor Öl Temperatur Fehlfunktion
 P0196 Sensor Motor Öl Temperatur Bereich/Betriebsverhalten
 P0197 Sensor Motor Öl Temperatur zu niedrig
 P0198 Sensor Motor Öl Temperatur zu hoch
 P0199 Sensor Motor Öl Temperatur intermittierend
 P0200 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion
 P0201 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 1
 P0202 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 2
 P0203 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 3
 P0204 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 4
 P0205 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 5
 P0206 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 6
 P0207 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 7
 P0208 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 8
 P0209 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 9
 P0210 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 10
 P0211 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 11
 P0212 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 12
 P0213 Kaltstart-Einspritzdüse 1 Fehlfunktion
 P0214 Kaltstart-Einspritzdüse 2 Fehlfunktion
 P0215 Motor Abschalt-Magnetventil Fehlfunktion
 P0216 Einspritzung Zeitkontroll Schaltkreis Fehlfunktion
 P0217 Motor Übertemperatur Zustand

P0218	Getriebe Übertemperatur Zustand
P0219	Motor Überdrehzahl Zustand
P0220	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis Fehlfunktion
P0221	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis Ber.-/Betr.-Problem
P0222	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis zu niedr. Eingang
P0223	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0224	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis intermittierend
P0225	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis Fehlfunktion
P0226	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis Ber.-/Betr.-Problem
P0227	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis zu niedr. Eingang
P0228	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis zu hoher Eingang
P0229	Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis intermittierend
P0230	Kraftstoff-Pumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion
P0231	Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu niedrig
P0232	Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu hoch
P0233	Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis intermittierend
P0234	Motor Überladungs-Zustand
P0235	Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0236	Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
P0237	Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu niedrig
P0238	Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu hoch
P0239	Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0240	Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
P0241	Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0242	Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu hoch
P0243	Turbolader Abgasklappenventil A Fehlfunktion
P0244	Turbolader Abgasklappenventil A Bereich/Betriebszustand
P0245	Turbolader Abgasklappenventil A zu niedrig
P0246	Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch
P0247	Turbolader Abgasklappenventil B Fehlfunktion
P0248	Turbolader Abgasklappenventil B Bereich/Betriebszustand
P0249	Turbolader Abgasklappenventil B zu niedrig
P0250	Turbolader Abgasklappenventil B zu hoch
P0251	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Fehlfunktion
P0252	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Bereich/Betriebszustand
P0253	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu niedrig
P0254	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu hoch
P0255	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" intermittierend
P0256	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Fehlfunktion
P0257	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Bereich/Betriebszustand
P0258	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu niedrig
P0259	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu hoch
P0260	Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" intermittierend
P0261	Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0262	Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0263	Zylinder 1 Beitrag/Balanze Fehler
P0264	Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0265	Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0266	Zylinder 2 Beitrag/Balanze Fehler
P0267	Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0268	Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0269	Zylinder 3 Beitrag/Balanze Fehler
P0270	Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0271	Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0272	Zylinder 4 Beitrag/Balanze Fehler
P0273	Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig

P0274	Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0275	Zylinder 5 Beitrag/Balanze Fehler
P0276	Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0277	Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0278	Zylinder 6 Beitrag/Balanze Fehler
P0279	Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0280	Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0281	Zylinder 7 Beitrag/Balanze Fehler
P0282	Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0283	Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0284	Zylinder 8 Beitrag/Balanze Fehler
P0285	Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0286	Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0287	Zylinder 9 Beitrag/Balanze Fehler
P0288	Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0289	Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0290	Zylinder 10 Beitrag/Balanze Fehler
P0291	Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0292	Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0293	Zylinder 11 Beitrag/Balanze Fehler
P0294	Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0295	Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0296	Zylinder 12 Beitrag/Balanze Fehler
P0300	Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert
P0301	Zylinder 1 Fehlzündung detektiert
P0302	Zylinder 2 Fehlzündung detektiert
P0303	Zylinder 3 Fehlzündung detektiert
P0304	Zylinder 4 Fehlzündung detektiert
P0305	Zylinder 5 Fehlzündung detektiert
P0306	Zylinder 6 Fehlzündung detektiert
P0307	Zylinder 7 Fehlzündung detektiert
P0308	Zylinder 8 Fehlzündung detektiert
P0309	Zylinder 9 Fehlzündung detektiert
P0310	Zylinder 10 Fehlzündung detektiert
P0311	Zylinder 11 Fehlzündung detektiert
P0312	Zylinder 12 Fehlzündung detektiert
P0320	Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Fehlfunktion
P0321	Zündung/Zündvert. Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Bereich/Betr.-verhalten
P0322	Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis kein Signal
P0323	Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis intermittierend
P0325	Klopfsensor 1 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0326	Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Betr.-verhalten (Bank 1 o. einz. Sensor)
P0327	Klopfsensor 1 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 1 o. einzelner Sensor)
P0328	Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0329	Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0330	Klopfsensor 2 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2)
P0331	Klopfsensor 2 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2)
P0332	Klopfsensor 2 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 2)
P0333	Klopfsensor 2 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 2)
P0334	Klopfsensor 2 Schaltkreis intermittierend (Bank 2)
P0335	Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0336	Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0337	Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0338	Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0339	Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend
P0340	Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion

P0341	Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0342	Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0343	Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0344	Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0350	Zündspule Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0351	Zündspule A Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0352	Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0353	Zündspule C Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0354	Zündspule D Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0355	Zündspule E Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0356	Zündspule F Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0357	Zündspule G Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0358	Zündspule H Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0359	Zündspule I Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0360	Zündspule J Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0361	Zündspule K Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0362	Zündspule L Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0370	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A Fehlfunktion
P0371	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu viele Impulse
P0372	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu wenig Impulse
P0373	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A intermittierende/fehlerhafte Impulse
P0374	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A keine Impulse
P0375	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B Fehlfunktion
P0376	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu viele Impulse
P0377	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu wenig Impulse
P0378	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B intermittierende/fehlerhafte Impulse
P0379	Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B keine Impulse
P0380	Glühkerze/Heizung Schaltkreis "A" Fehlfunktion
P0381	Glühkerze/Heizung Anzeige-Schaltkreis Fehlfunktion
P0382	Glühkerze/Heizung Schaltkreis "B" Fehlfunktion
P0385	Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0386	Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0387	Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0388	Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0389	Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend
P0400	Abgas-Rückführ-System (EGR) Durchfluß Fehlfunktion
P0401	Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert
P0402	Abgas-Rückführ-System (EGR) zu hoher Durchfluß detektiert
P0403	Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
P0404	Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0405	Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu niedrig
P0406	Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu hoch
P0407	Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0408	Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu hoch
P0410	Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion
P0411	Zweitluft Zuführungssystem falscher Durchfluß detektiert
P0412	Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Fehlfunktion
P0413	Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis offen
P0414	Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
P0415	Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis Fehlfunktion
P0416	Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis offen
P0417	Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
P0418	Zweitluft Zuführungssystem Relais "A" Schaltkreis Fehlfunktion
P0419	Zweitluft Zuführungssystem Relais "B" Schaltkreis Fehlfunktion
P0420	Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0421	Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)

P0422 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
 P0423 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
 P0424 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 1)
 P0426 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor Bereich/Betriebsverhalten (Bank 1)
 P0427 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu niedriger Eingang (Bank 1)
 P0428 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu hoher Eingang (Bank 1)
 P0430 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
 P0431 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
 P0432 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
 P0433 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
 P0434 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 2)
 P0436 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2)
 P0437 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu niedriger Eingang (Bank 2)
 P0438 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu hoher Eingang (Bank 2)
 P0440 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Fehlfunktion
 P0441 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. falscher Durchfluß der Spülung
 P0442 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Leck detektiert (kleine Leckage)
 P0443 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis Fehlfunktion
 P0444 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis offen
 P0445 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis Kurzschluß
 P0446 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Kontr.-Schaltkreis Fehlfunktion
 P0447 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Kontr.-Schaltkreis offen
 P0448 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Kontr.-Schaltkreis Kurzschluß
 P0449 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Vent./Spule-Schaltkreis Fehlfunktion
 P0450 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor Fehlfunktion
 P0451 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor Bereich/Betriebsverhalten
 P0452 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor zu niedriger Eingang
 P0453 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor zu hoher Eingang
 P0454 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor intermittierend
 P0455 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Leck detektiert (große Leckage)
 P0460 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
 P0461 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0462 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
 P0463 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
 P0464 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis intermittierend
 P0465 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
 P0466 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0467 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
 P0468 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
 P0469 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis intermittierend
 P0470 Abgasdruck-Sensor Fehlfunktion
 P0471 Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten
 P0472 Abgasdruck-Sensor zu niedrig
 P0473 Abgasdruck-Sensor zu hoch
 P0474 Abgasdruck-Sensor intermittierend
 P0475 Abgasdruck-Kontrollventil Fehlfunktion
 P0476 Abgasdruck-Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten
 P0477 Abgasdruck-Kontrollventil zu niedrig
 P0478 Abgasdruck-Kontrollventil zu hoch
 P0479 Abgasdruck-Kontrollventil intermittierend
 P0480 Kühlerventilator 1 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
 P0481 Kühlerventilator 2 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
 P0482 Kühlerventilator 3 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
 P0483 Kühlerventilator Plausibilitätsprüfung Fehlfunktion
 P0484 Kühlerventilator Schaltkreis Überspannung
 P0485 Kühlerventilator Spannung/Masse Schaltkreis Fehlfunktion

P0500 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Fehlfunktion
 P0501 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Bereich/Betriebsverhalten
 P0502 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor zu niedriger Eingang
 P0503 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor intermittierend/falsch/zu hoch
 P0505 Leerlauf Kontrollsystem Fehlfunktion
 P0506 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen niedriger als erwartet
 P0507 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen höher als erwartet
 P0510 Schalter geschlossene Drosselklappe Fehlfunktion
 P0520 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
 P0521 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0522 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu niedrige Spannung
 P0523 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu hohe Spannung
 P0530 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
 P0531 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0532 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
 P0533 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
 P0534 Klima-Anlage Kühlmittelfüllung zu niedrig
 P0550 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
 P0551 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0552 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
 P0553 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
 P0554 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis intermittierend
 P0560 System-Spannung Fehlfunktion
 P0561 System-Spannung instabil
 P0562 Klima-Anlage Drucksensor zu niedrige Spannung (Chrysler)
 P0563 System-Spannung zu hoch
 P0565 Geschwindigkeitskontrolle Ein-Signal Fehlfunktion
 P0566 Geschwindigkeitskontrolle Aus-Signal Fehlfunktion
 P0567 Geschwindigkeitskontrolle Wiederaufnahme-Signal Fehlfunktion
 P0568 Geschwindigkeitskontrolle Einstell-Signal Fehlfunktion
 P0569 Geschwindigkeitskontrolle Verzögerungs-Signal Fehlfunktion
 P0570 Geschwindigkeitskontrolle Beschleunigungs-Signal Fehlfunktion
 P0571 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis Fehlfunktion
 P0572 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu niedrig
 P0573 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu hoch
 P0574 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
 P0575 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
 P0576 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
 P0578 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
 P0579 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
 P0580 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
 P0600 Serielle Schnittstelle Fehlfunktion
 P0601 Internes Kontrollmodul Speicherkontrolle Prüfsummenfehler
 P0602 Kontrollmodul Programmfehler
 P0603 Internes Kontrollmodul KAM-Speicher Fehler
 P0604 Internes Kontrollmodul RAM-Speicher Fehler
 P0605 Internes Kontrollmodul ROM-Speicher Fehler
 P0606 Computereinheit Prozessorfehler
 P0608 Kontrollmodul VSS Ausgang "A" Fehlfunktion
 P0609 Kontrollmodul VSS Ausgang "B" Fehlfunktion
 P0620 Lichtmaschine Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
 P0621 Lichtmaschine Lampe "L" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
 P0622 Lichtmaschine Feld "F" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
 P0650 Fehler-Leuchte (MIL) Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
 P0654 Motor-Drehzahl Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
 P0655 Motor-Heiß-Warnlampe Ausgangs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion

P0656 Kraftstoff-Füllstand Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
 P0700 Getriebe Kontrollsystem Fehlfunktion
 P0701 Getriebe Kontrollsystem Bereich/Betriebsverhalten
 P0702 Getriebe Kontrollsystem elektrisch
 P0703 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis Fehlfunktion
 P0704 Kupplungsschalter Eingangsschaltkreis Fehlfunktion
 P0705 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion (PRNDL Eingang)
 P0706 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0707 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
 P0708 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
 P0709 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
 P0710 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Fehlfunktion
 P0711 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Bereich/Betr.verhalten
 P0712 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
 P0713 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu hoher Eingang
 P0714 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis intermittierend
 P0715 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
 P0716 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0717 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
 P0718 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
 P0719 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu niedrig
 P0720 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
 P0721 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0722 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
 P0723 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
 P0724 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu hoch
 P0725 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Fehlfunktion
 P0726 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0727 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis kein Signal
 P0728 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis intermittierend
 P0730 Falsche Getriebe Übersetzung
 P0731 Getriebegang 1 falsche Übersetzung
 P0732 Getriebegang 2 falsche Übersetzung
 P0733 Getriebegang 3 falsche Übersetzung
 P0734 Getriebegang 4 falsche Übersetzung
 P0735 Getriebegang 5 falsche Übersetzung
 P0736 Getriebegang Rückwärts falsche Übersetzung
 P0740 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Fehlfunktion
 P0741 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Betr.verhalten
 P0742 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis blockiert Ein
 P0743 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis elektrisch
 P0744 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis intermittierend
 P0745 Kontrolldruck-Magnetventil Fehlfunktion
 P0746 Kontrolldruck-Magnetventil Betriebsverhalten oder blockiert Aus
 P0747 Kontrolldruck-Magnetventil blockiert Ein
 P0748 Kontrolldruck-Magnetventil elektrisch
 P0749 Kontrolldruck-Magnetventil intermittierend
 P0750 Schalt-Magnetventil A Fehlfunktion
 P0751 Schalt-Magnetventil A Betriebsverhalten oder blockiert Aus
 P0752 Schalt-Magnetventil A blockiert Ein
 P0753 Schalt-Magnetventil A elektrisch
 P0754 Schalt-Magnetventil A intermittierend
 P0755 Schalt-Magnetventil B Fehlfunktion
 P0756 Schalt-Magnetventil B Betriebsverhalten oder blockiert Aus
 P0757 Schalt-Magnetventil B blockiert Ein
 P0758 Schalt-Magnetventil B elektrisch

P0759 Schalt-Magnetventil B intermittierend
 P0760 Schalt-Magnetventil C Fehlfunktion
 P0761 Schalt-Magnetventil C Betriebsverhalten oder blockiert Aus
 P0762 Schalt-Magnetventil C blockiert Ein
 P0763 Schalt-Magnetventil C elektrisch
 P0764 Schalt-Magnetventil C intermittierend
 P0765 Schalt-Magnetventil D Fehlfunktion
 P0766 Schalt-Magnetventil D Betriebsverhalten oder blockiert Aus
 P0767 Schalt-Magnetventil D blockiert Ein
 P0768 Schalt-Magnetventil D elektrisch
 P0769 Schalt-Magnetventil D intermittierend
 P0770 Schalt-Magnetventil E Fehlfunktion
 P0771 Schalt-Magnetventil E Betriebsverhalten oder blockiert Aus
 P0772 Schalt-Magnetventil E blockiert Ein
 P0773 Schalt-Magnetventil E elektrisch
 P0774 Schalt-Magnetventil E intermittierend
 P0775 Druckkontroll-Magnetventil B Fehlfunktion
 P0776 Druckkontroll-Magnetventil B Betriebsverhalten
 P0777 Druckkontroll-Magnetventil B blockiert Ein
 P0778 Druckkontroll-Magnetventil B elektrisch
 P0779 Druckkontroll-Magnetventil B intermittierend
 P0780 Gangschaltung Fehlfunktion
 P0781 1.- 2. Gang Fehlfunktion
 P0782 2.- 3. Gang Fehlfunktion
 P0783 3.- 4. Gang Fehlfunktion
 P0784 4.- 5. Gang Fehlfunktion
 P0785 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Fehlfunktion
 P0786 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Bereich/Betriebsverhalten
 P0787 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu niedrig
 P0788 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu hoch
 P0789 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil intermittierend
 P0790 Normal/Betriebsverhalten Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
 P0801 Rückwärtsgang Hemmungskontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
 P0803 1-4 Hochschaltung Magnetventil Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
 P0804 1-4 Hochschaltung Lampen Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
 P0805 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis 4.36.
 P0806 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
 P0807 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis niedrig
 P0808 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis hoch
 P0809 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis intermittierend
 P0810 Kupplungs-Pos.-Kontrolle Fehler
 P0811 Überhöhter Kupplungsschlupf
 P0812 Rückwärtsgang Eingangsschaltkreis
 P0813 Rückwärtsgang Ausgangsschaltkreis
 P0814 Getriebe-Gangwahlanzeige Schaltkreis
 P0815 Hochschaltung Schalterschaltkreis
 P0816 Runterschaltung Schalterschaltkreis
 P0817 Anlaßsperre Schaltkreis
 P0818 Antriebssperre Schalter Eingangsschaltkreis
 P0820 Getriebehebel X-Y Position Sensorschaltkreis
 P0821 Getriebehebel X Position Schaltkreis
 P0822 Getriebehebel Y Position Schaltkreis
 P0823 Getriebehebel X Position Schaltkreis intermittierend
 P0824 Getriebehebel Y Position Schaltkreis intermittierend
 P0825 Getriebehebel Push-Pull Schalter (Gangwechsel Vorgriff)
 P0830 Kuppl.-Pedalschalter A Schaltkreis 2.35.

P0831	Kuppl.-Pedalschalter A Schaltkreis niedrig
P0832	Kuppl.-Pedalschalter A Schaltkreis hoch
P0833	Kuppl.-Pedalschalter B Schaltkreis 2.35.
P0834	Kuppl.-Pedalschalter B Schaltkreis niedrig
P0835	Kuppl.-Pedalschalter B Schaltkreis hoch
P0836	4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis 3.43.
P0837	4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0838	4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis niedrig
P0839	4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis hoch
P0840	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis 57.4.
P0841	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0842	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis niedrig
P0843	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis hoch
P0844	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis intermittierend
P0845	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis 57.4.
P0846	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis bereich/Betriebsverhalten
P0847	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis niedrig
P0848	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis hoch
P0849	Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis intermittierend
P1100	MAF (LMM) Sensor intermittierend / Prüfung aller OBDII Systeme nicht komplett
P1101	MAF (LMM) Sensor außerhalb des Selbstüberwachungsbereichs./ KOER kann nicht beendet werden KOER abgebrochen
P1102	MAF (LMM) Sensor im Bereich aber niedriger als erwartet
P1103	MAF (LMM) Sensor im Bereich aber höher als erwartet
P1104	MAF (LMM) Masse Fehlfunktion
P1105	Doppel-Generator oben Fehler
P1106	Doppel-Generator unten Fehler / Absoluter Einlaßluftdruck (MAP) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung
P1107	Doppel-Generator unten Schaltkreis Fehlfunktion / Absoluter Einlaßluftdruck (MAP) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung
P1108	Doppel-Generator Batterie-Ladelampe Schaltkreis Fehlfunktion
P1109	IAT - B Einlaßluft-Temperatur Sensor intermittierend
P1110	IAT Einlaßluft-Temperatur Sensor (D/C) offen/Kurzschluß
P1111	Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung
P1112	Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung
P1113	Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor offen/Kurzschluß
P1114	Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung / IAT - B Schaltkreis niedriger Eingang
P1115	Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung / IAT - B Schaltkreis hoher Eingang
P1116	Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor außerhalb Bereich / außerhalb Selbsttestbereich
P1117	Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor intermittierend
P1118	Absolute Einlaßluft-Temperatur Schaltkreis niedriger Eingang
P1119	Absolute Einlaßluft-Temperatur Schaltkreis hoher Eingang
P1120	Drosselklappen-Positions-Sensor außerhalb Bereich
P1121	Drosselklappen-Positions-Sensor (TPS) Schaltkreis intermittierend hohe Spannung
P1122	Drosselklappen-Positions-Sensor (TPS) Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung
P1123	Drosselklappen-Positions-Sensor im Bereich aber höher als erwartet
P1124	Drosselklappen-Positions-Sensor außerhalb Selbsttestbereich
P1125	Drosselklappen-Positions-Sensor intermittierend
P1126	Drosselklappen-Positions-Sensor (Schmalbereich) Schaltkreis Fehlfunktion
P1127	Abgas nicht warm, Lamdasonde nach Kat.
P1128	Lambdasonden vor Kat vertauscht
P1129	Lambdasonden nach Kat vertauscht
P1130	Lambdasonden-Pendelung ungenügend - Adaptiver Kraftstoff am Limit
P1131	Lambdasonden-Pendelung ungenügend - Sensor meldet Mager
P1132	Lambdasonden-Pendelung ungenügend - Sensor meldet Fett

P1133	Lambdasonden-Pendelung ungenügend Sensor 1
P1134	Lambdasonde Pendelzeitverhältnis Sensor 1
P1135	Gaspedal-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend
P1136	Lüfter-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P1137	Lambdasonden-Pendelung ungenügend S12 - Sensor meldet Mager
P1138	Lambdasonden-Pendelung ungenügend S12 - Sensor meldet Fett
P1139	Wasser im Kraftstoffanzeiger Schaltkreis Fehlfunktion
P1140	Wasser im Kraftstoffzustand
P1141	Kraftstoff-Beeinträchtigungs-Schaltkreis Fehlfunktion
P1142	Kraftstoff-Beeinträchtigung Zustand
P1143	Hilfsluft Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten
P1144	Hilfsluft Kontrollventil Fehlfunktion
P1150	Lambdasonden-Pendelung ungenügend S21 - Adaptiver Kraftstoff am Limit
P1151	Lambdasonden-Pendelung ungenügend S21 - Sensor meldet Mager
P1152	Lambdasonden-Pendelung ungenügend S21 - Sensor meldet Fett
P1153	Bank 2 Kraftstoffkontrolle schaltet Mager
P1154	Bank 2 Kraftstoffkontrolle schaltet Fett
P1155	Alternativer Kraftstoffkontroller
P1156	Kraftstoff-Wahlschalter Fehlfunktion
P1157	Lambdasonden-Pendelung ungenügend S22 - Sensor meldet Mager
P1158	Lambdasonden-Pendelung ungenügend S22 - Sensor meldet Fett
P1159	Kraftstoff-Regelmotor Fehlfunktion
P1167	Unzureichender Test,Gaspedal nicht betätigt
P1168	Kraftstoffschiene Sensor Betriebsbereich niedrig Fehler
P1169	Kraftstoffschiene Sensor Betriebsbereich hoch Fehler
P1170	Motorabschaltventil (ESO) Fehler
P1171	Rotor Sensor Fehler
P1172	Rotor Kontrolle Fehler
P1173	Rotor Kalibrierung Fehler
P1174	Nocken Sensor Fehler
P1175	Nocken Kontrolle Fehler
P1176	Nocken Kalibrierung Fehler
P1177	Synchronisation Fehler
P1178	(offen)
P1180	Kraftstoff-Zufuhrsystem Fehlfunktion - niedrig
P1181	Kraftstoff-Zufuhrsystem Fehlfunktion - hoch
P1182	Kraftstoff-Abschaltmagnetventil Fehlfunktion
P1183	Motoröl-Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P1184	Motoröl-Temperatur außerhalb Selbsttestbereich
P1185	Temperatursensor Kraftstoffpumpe (FTS) hoch
P1186	Temperatursensor Kraftstoffpumpe (FTS) niedrig
P1187	Unterschiedliche Selektion
P1188	Kalibrierung Speicher Fehler
P1189	Pumpen-Umdrehungssignal Fehler
P1190	Calibrierung Widerstand außerhalb Bereich
P1191	Bordnetz-Spannung
P1192	Fremdspannung
P1193	Abgasrückführsystem (EGR) Überspannung
P1194	ECU A/D Wandler
P1195	SCP HBCC Initialisierungs-Fehler
P1196	Zündung Aus Spannung hoch
P1197	Zündung Aus Spannung niedrig
P1198	Pumpenläufer Kontrolle geringer Durchfluß
P1199	Kraftstofftankanzeige Schaltkreis Eingang niedrig
P1200	Einspritzungs-Kontrollschaltkreis
P1201	Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #1

P1202	Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #2
P1203	Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #3
P1204	Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #4
P1205	Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #5
P1206	Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #6
P1209	Injektor Kontrolle Druck System Fehler
P1210	Injektor Kontrolle Druck über erwartetem Wert
P1211	Injektor Kontrolle Druck über/unter verlangtem Wert
P1212	Injektor Kontrolle kein Druck detektiert bei Anlaßvorgang
P1213	Start-Injektor Schaltkreis Fehlfunktion
P1214	Gas-Pedal-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend
P1215	Gas-Pedal-Positions-Sensor C Schaltkreis niedriger Eingang
P1216	Gas-Pedal-Positions-Sensor C Schaltkreis hoher Eingang
P1217	Gas-Pedal-Positions-Sensor C Schaltkreis intermittierend
P1218	Zylinderidentifizierungssensor (CID) hoch
P1219	Zylinderidentifizierungssensor (CID) niedrig
P1220	Serien-Drosselklappen-Kontrollsystem Fehlfunktion
P1221	Antriebskontrollsystem Fehlfunktion
P1222	Antriebskontrolle Ausgang Schaltkreis Fehlfunktion
P1223	Gas-Pedal Abfrage Sensor B Schaltkreis hoher Eingang
P1224	Drosselklappen-Positionssensor B außerhalb Selbsttestbereich
P1225	Nadel-Anhebe-Sensor Fehlfunktion
P1226	Kontrollmanschette (Control Sleeve) Sensor Fehlfunktion
P1227	Abgasklappe fehlerhaft geschlossen (Überdruck)
P1228	Abgasklappe fehlerhaft offen (Unterdruck)
P1229	Zwischenkühler Pumpenantrieb Fehler
P1230	Kraftstoffpumpe niedrige Drehzahl Fehlfunktion
P1231	Kraftstoffpumpe sekundärer Schaltkreis niedrig, hohe Drehzahl
P1232	Kraftstoffpumpe Drehzahl primärer Schaltkreis Fehlfunktion
P1233	Kraftstoffpumpe Antrieb Modul abgeschaltet
P1234	Kraftstoffpumpe Antrieb Modul abgeschaltet
P1235	Kraftstoffpumpe Kontrolle außerhalb Bereich
P1236	Kraftstoffpumpe Kontrolle außerhalb Bereich
P1237	Kraftstoffpumpe sekundärer Schaltkreis Fehlfunktion
P1238	Kraftstoffpumpe sekundärer Schaltkreis Fehlfunktion
P1239	Kraftstoffpumpe Drehzahl Fehler positive Spannungsversorgung
P1240	Sensor Spannungsversorgung Fehlfunktion
P1241	Sensor Spannungsversorgung niedriger Eingang
P1242	Sensor Spannungsversorgung hoher Eingang
P1243	Zweite Kraftstoffpumpe Fehler oder Massefehler
P1244	Lichtmaschine Last Eingang fehlerhaft hoch
P1245	Lichtmaschine Last Eingang fehlerhaft niedrig
P1246	Lichtmaschine Last Eingang fehlerhaft
P1247	Turbo-Booster Druck niedrig
P1248	Turbo-Booster Druck nicht erkannt
P1249	Abgasklappe Kontrollventil Betriebsverhalten
P1250	Piezo Common Rail (PRC) Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1251	Luftmischungs-Magnetventil Fehlfunktion
P1252	Gas-Pedal Korrelation PDS1 und LPDS hoch
P1253	Gas-Pedal Korrelation PDS1 und LPDS niedrig
P1254	Gas-Pedal Korrelation PDS2 und LPDS hoch
P1255	Gas-Pedal Korrelation PDS2 und LPDS niedrig
P1256	Gas-Pedal Korrelation PDS1 und HPDS
P1257	Gas-Pedal Korrelation PDS2 und HPDS
P1258	Gas-Pedal Korrelation PDS1 und PDS2
P1259	Diebstahlsicherung zum PCM Signal Fehler

P1260	Diebstahlsicherung angesprochen, Fahrzeug gesperrt
P1261	Zylinder #1 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1262	Zylinder #2 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1263	Zylinder #3 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1264	Zylinder #4 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1265	Zylinder #5 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1266	Zylinder #6 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1267	Zylinder #7 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1268	Zylinder #8 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1269	Diebstahlsicherungs-Code nicht programmiert
P1270	Motordrehzahl oder Geschwindigkeitsbegrenzung erreicht
P1271	Zylinder #1 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1272	Zylinder #2 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1273	Zylinder #3 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1274	Zylinder #4 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1275	Zylinder #5 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1276	Zylinder #6 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1277	Zylinder #7 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1278	Zylinder #8 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1280	Einspritzungskontrolle Druck außerhalb Bereich niedrig
P1281	Einspritzungskontrolle Druck außerhalb Bereich hoch
P1282	Einspritzungskontrolle Druck außergewöhnlich
P1283	Einspritzdruck-Regelung (IPR) Schaltkreis Fehler
P1284	Abbruch KOER - ICP Fehler
P1285	Zylinderkopf Übertemperatur detektiert
P1286	Kraftstoffimpuls im Bereich aber niedriger als erwartet
P1287	Kraftstoffimpuls im Bereich aber höher als erwartet
P1288	Zylinderkopf-Temperatursensor außerhalb Selbsttestbereich
P1289	Zylinderkopf-Temperatursensor hoher Eingang
P1290	Zylinderkopf-Temperatursensor niedriger Eingang
P1291	Einspritzdüse Plus-Seite Kurzschluss zu Masse oder Plus-Batterie - Bank 1
P1292	Einspritzdüse Plus-Seite Kurzschluss zu Masse oder Plus-Batterie - Bank 2
P1293	Einspritzdüse Plus-Seite offen - Bank 1
P1294	Einspritzdüse Plus-Seite offen - Bank 2 / Leerlaufbereich nicht erreicht
P1295	Mehrfachfehler - Bank 1 - mit Kurzschlüssen Minus-Seite
P1296	Mehrfachfehler - Bank 2 - mit Kurzschlüssen Minus-Seite
P1297	Einspritzdüsen Plus-Seite Kurzschlüsse untereinander
P1298	Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Fehler
P1299	Zylinderkopf Übertemperaturschutz aktiv
P1300	Booster Kalibrationsfehler
P1301	Booster Kalibrierung hoch
P1302	Booster Kalibrierung niedrig
P1303	Abgasrückführsystem (EGR) Kalibrationsfehler
P1304	Abgasrückführsystem (EGR) Kalibrierung hoch
P1305	Abgasrückführsystem (EGR) Kalibrierung niedrig
P1306	Kickdown Relais-Anzug - Eingangsschaltkreis Fehler
P1307	Kickdown Relais-Haltung Schaltkreis Fehler
P1308	Klimakompressor-Kupplung (A/C) Schaltkreis Fehler
P1309	Fehlzündungs-Monitor AICE Chip Fehler
P1313	Fehlzündungsrate Katalysatorschutz Fehler - Bank 1
P1314	Fehlzündungsrate Katalysatorschutz Fehler - Bank 2
P1315	Ständige Fehlzündung
P1316	Einspritzungs-Schaltkreis / Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Codes detektiert
P1317	Einspritzungs-Schaltkreis / Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Codes nicht aktualisiert
P1336	Kurbelwelle / Nocken Sensor Bereich / Betriebsverhalten
P1340	Nockenwellen-Positionssensor B Schaltkreis Fehlfunktion

P1341	Nockenwellen-Positionssensor B Bereich / Betriebsverhalten
P1345	SGC (Nocken Position) Sensor Schaltkreis Fehlfunktion / Kurbelwellen-Position - Nockenwellen-Position Korrelation
P1346	Kraftstofftankfüllung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P1347	Kraftstofftankfüllung Sensor B Bereich / Betriebsverhalten
P1348	Kraftstofftankfüllung Sensor B Schaltkreis niedrig
P1349	Kraftstofftankfüllung Sensor B Schaltkreis hoch
P1350	Kraftstofftankfüllung Sensor B intermittierend / Kabel-Monitor
P1351	Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Eingangsschaltkreis Fehlfunktion / Zündspulen-Kontrollschaltkreis hohe Spannung
P1352	Zündspule A Primärschaltkreis Fehlfunktion
P1353	Zündspule B Primärschaltkreis Fehlfunktion
P1354	Zündspule C Primärschaltkreis Fehlfunktion
P1355	Zündspule D Primärschaltkreis Fehlfunktion
P1360	Zündspule A Sekundärschaltkreis Fehlfunktion
P1361	Zündkontrolle (IC) Schaltkreis niedrige Spannung
P1362	Zündspule C Sekundärschaltkreis Fehlfunktion
P1363	Zündspule D Sekundärschaltkreis Fehlfunktion
P1364	Zündspule Primärschaltkreis Fehler
P1365	Zündspule Sekundärschaltkreis Fehler
P1366	Zündung Reserve
P1367	Zündung Reserve
P1368	Zündung Reserve
P1369	Motortemperatur Anzeigemonitor Fehler
P1370	Ungenügende Drehzahlerhöhung bei Zündkerzentest
P1371	Zündspule - Zylinder 1 - frühe Aktivierung Fehler
P1372	Zündspule - Zylinder 2 - frühe Aktivierung Fehler
P1373	Zündspule - Zylinder 3 - frühe Aktivierung Fehler
P1374	Nockenwellen-Position (CKP) / Zündspule - Zylinder 4 - frühe Aktivierung Fehler
P1375	Zündspule - Zylinder 5 - frühe Aktivierung Fehler
P1376	Zündspule - Zylinder 6 - frühe Aktivierung Fehler
P1380	Fehlzündung detektiert - Grobeinstellungsdaten nicht verfügbar
P1381	Variabele Nockeneinstellung zu voreilend (Bank #1) / Fehlzündung detektiert - Keine Kommunikation mit BCM
P1382	Variabele Nockeneinstellung Magnetventil #1 Schaltkreis Fehlfunktion
P1383	Variabele Nockeneinstellung zu nacheilend (Bank #1)
P1384	VVT Magnetventil A Fehlfunktion
P1385	Variabele Nockeneinstellung Magnetventil B Fehlfunktion
P1386	Variabele Nockeneinstellung zu voreilend (Bank #2)
P1387	Variabele Nockeneinstellung Magnetventil #2 Schaltkreis Fehlfunktion
P1388	Variabele Nockeneinstellung zu nacheilend (Bank #2)
P1389	Glühkerzen Schaltkreis Plus-Seite niedriger Eingang
P1390	Oktan Einstellpin außerhalb Selbsttestbereich
P1391	Glühkerzen Schaltkreis niedriger Eingang (Bank #1)
P1392	Glühkerzen Schaltkreis hoher Eingang (Bank #1)
P1393	Glühkerzen Schaltkreis niedriger Eingang (Bank #2)
P1394	Glühkerzen Schaltkreis hoher Eingang (Bank #2)
P1395	Glühkerzen Monitor Fehler (Bank #1)
P1396	Glühkerzen Monitor Fehler (Bank #2)
P1397	Systemspannung außerhalb Selbsttestbereich
P1398	VVT Magnetventil B Schaltkreis hoher Eingang
P1399	Glühkerzen Schaltkreis Plus-Seite hoher Eingang
P1400	DPFE Schaltkreis niedriger Eingang
P1401	DPFE Schaltkreis hoher Eingang
P1402	Abgasrückführung (EGR) Meßstrecke verstopft
P1403	DPFE Sensor Schläuche vertauscht

P1404	Einlaßluft-Temperatur IAT - B Schaltkreis Fehlfunktion / Abgasrückführung Betriebsverhalten geschlossener Zustand
P1405	DPFE Sensor Zustrom Schlauch ab oder verstopft
P1406	Abgasrückführung (EGR) Positions-Sensor Betriebsverhalten
P1407	Abgasrückführung (EGR) kein Durchfluß detektiert
P1408	Abgasrückführung (EGR) Durchfluß außerhalb Selbsttestbereich
P1409	EVR Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P1411	SAI System falscher Abfluß detektiert
P1413	SAI System Monitor Schaltkreis niedriger Eingang
P1414	SAI System Monitor Schaltkreis hoher Eingang
P1415	Zusatzluftpumpe Schaltkreis Fehlfunktion / (AIR) System Bank 1
P1416	Zusatzluft Schaltkreis Fehlfunktion / (AIR) System Bank 2
P1417	Zusatzluft Entlastung Schaltkreis Fehlfunktion
P1418	Teilluft #1 Schaltkreis Fehlfunktion
P1419	Teilluft #2 Schaltkreis Fehlfunktion
P1420	Katalysator Temperatur Sensor Fehler
P1421	Katalysator Beschädigung
P1422	EGI Temperatur Sensor Fehler
P1423	EGI Funktionstest verfehlt
P1424	EGI Glühkerze primär Fehler
P1425	EGI Glühkerze sekundär Fehler
P1426	EGI Mini - MAF Fehler außerhalb Bereich
P1427	EGI Mini - MAF Fehler Kurzschluß Schaltkreis
P1428	EGI Mini - MAF Fehler Schaltkreis offen
P1429	Elektrische Luftpumpe Primär Fehler
P1430	Elektrische Luftpumpe Sekundär Fehler
P1433	Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Schaltkreis niedrig
P1434	Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Schaltkreis hoch
P1435	Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P1436	Klimaanlage (A/C) Verdampfer Luft-Temperatur Schaltkreis niedrig
P1437	Klimaanlage (A/C) Verdampfer Luft-Temperatur Schaltkreis hoch
P1438	Klimaanlage (A/C) Verdampfer Luft-Temperatur Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P1439	Innenraum-Temperatur Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1440	Ablaßventil hängt offen
P1441	Verdampfungs-Emissions (EVAP) System Durchfluß bei Nichtspülung, nur Oldsmobile
P1442	Verdampfungs-Emission Kontrollsystem Leck detektiert
P1443	Verdampfungs-Emission Kontrollsystem Kontrollventil
P1444	Spüldurchfluß Sensor Schaltkreis niedriger Eingang
P1445	Spüldurchfluß Sensor Schaltkreis hoher Eingang
P1446	Verdampfungs-Vakuummagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1447	ELC System Schließventil Durchfluß Fehler
P1448	ELC System 2 Fehler
P1449	Verdampfungsüberwachung Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1450	Kann Kraftstofftank Vakuum nicht ableiten
P1451	Verdampfungs-Emissionskontrollsystem Kontrollventil Schaltkreis
P1452	Kann Kraftstofftank Vakuum nicht ableiten
P1453	Kraftstofftank Druckablaßventil Fehlfunktion
P1454	Verdampfungssystem Vakuumtest Fehlfunktion
P1455	Verdampfungs-Emissionskontrollsystem Leck detektiert (großes Leck/kein Durchfluß)
P1456	Kraftstofftank Temperatur Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P1457	Kann kein Vakuum im Tank ziehen
P1460	Vollgas Klimaanlage Abschaltrelais Schaltkreis
P1461	Klimaanlage (A/C) Drucksensor Schaltkreis Spannung niedrig
P1462	Klimaanlage (A/C) Drucksensor Schaltkreis Spannung hoch
P1463	Klimaanlage (A/C) Drucksensor ungenügende Druckänderung
P1464	Klimaanlage (A/C) Anforderung außerhalb Selbsttestbereich

P1465	Klimaanlage (A/C) Relais Schaltkreis Fehlfunktion
P1466	Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Sensor/Schaltkreis Fehlfunktion
P1467	Klimaanlage (A/C) Kompressor Temperatur Sensor Fehlfunktion
P1468	SSPOD offener Schaltkreis oder geschlossener Schaltkreis Fehler
P1469	Niedrige Klimaanlagen (A/C) Schaltperiode
P1470	Klimaanlage (A/C) Schaltperiode zu kurz
P1471	Elektroantrieb Lüfter 1 Betriebsfehler (Fahrerseite)
P1472	Elektroantrieb Lüfter 2 Betriebsfehler (Beifahrerseite)
P1473	Lüfter Sekundär hoch bei Lüfter aus
P1474	Lüfter 1. Stufe Primär Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P1475	Lüfter Relais (1.Stufe) Schaltkreis Fehlfunktion
P1476	Lüfter Relais (2.Stufe) Schaltkreis Fehlfunktion
P1477	Zusatzlüfter Relais Schaltkreis Fehlfunktion
P1478	Kühl Lüfter Antrieb Fehler
P1479	Lüfter 2.Stufe Primär Schaltkreis Fehlfunktion
P1480	Lüfter Sekundär niedrig bei Lüfter 1.Stufe ein
P1481	Lüfter Sekundär niedrig bei Lüfter 2.Stufe ein
P1482	SCP
P1483	Strom für Lüfter Schaltkreis zu hoch
P1484	Spannungsschluß zu Masse VCRM
P1485	EGRV Abgasrückführsystem Schaltkreis Fehlfunktion
P1486	EGRA Abgasrückführsystem Schaltkreis Fehlfunktion
P1487	EGRCHK Abgasrückführsystem Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1490	Sekundär Luft Entlastungsmagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1491	Sekundär Schaltermagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1492	APLSOL Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1493	RCNT Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1494	SPCUT Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1495	TCSPL Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1500	Geschwindigkeitssensor intermittierend
P1501	Geschwindigkeitssensor außerhalb Selbsttestbereich
P1502	Geschwindigkeitssensor intermittierende Fehlfunktion
P1503	Hilfs-Geschwindigkeitssensor Fehler
P1504	Leerlaufuftkontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P1505	Leerlaufuftkontrolle System an Begrenzeranschlag
P1506	Leerlaufuftkontrolle Fehler zu hohe Drehzahl
P1507	Leerlaufuftkontrolle Fehler zu niedrige Drehzahl
P1508	Leerlaufkontrollsystem Schaltkreis offen
P1509	Leerlaufkontrollsystem Schaltkreis Kurzschluß
P1510	Leerlaufsignal Schaltkreis Fehlfunktion
P1511	Leerlaufschalter (Electric Control Throttle) Schaltkreis Fehlfunktion
P1512	Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 1) blockiert geschlossen
P1513	Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 2) blockiert geschlossen
P1514	Hohe Last Neutral/Drive Fehler
P1515	Elektrischer Strom Schaltkreis Fehlfunktion
P1516	IMRC Eingang Fehler (Bank 1)
P1517	IMRC Eingang Fehler (Bank 2)
P1518	Einlaßverteiler Runner Kontrolle (blockiert offen)
P1519	Einlaßverteiler Runner Kontrolle (blockiert geschlossen)
P1520	Einlaßverteiler Runner Kontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P1521	Variabeles Einlaß Magnetventil #1 Schaltkreis Fehlfunktion
P1522	Variabeles Einlaß Magnetventil #2 Schaltkreis Fehlfunktion
P1523	IVC Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1524	Variabeles Einlaß Magnetventil System
P1525	Luft Bypass Ventil System
P1526	Luft Bypass System

P1527	Beschleunigtes Aufwärmemagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1528	Substituierendes Drosselklappen Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1529	SCAIR Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1530	Klimaanlage (A/C) Kupplung Schaltkreis Fehlfunktion
P1531	Unzureichender Test - Gaspedal Bewegung
P1532	IMCC Schaltkreis Fehlfunktion, Bank B
P1533	AAI Schaltkreis Fehlfunktion
P1534	Trägheitsschalter aktiviert
P1535	Gebläselüfter Drehzahl Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P1536	Handbremsschalter Schaltkreis Fehler
P1537	Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 1) blockiert offen
P1538	Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 2) blockiert offen
P1539	Spannung zu Klimaanlage Kupplung Schaltkreis zu hoher Strom
P1540	Luft Bypass Ventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1549	IMCC Schaltkreis Fehlfunktion, Bank B
P1550	PSPS außerhalb Selbsttestbereich
P1565	Tempomat Befehlsschalter außerhalb Bereich hoch
P1566	Tempomat Befehlsschalter außerhalb Bereich niedrig
P1567	Tempomat Ausgang Schaltkreis Durchgang
P1568	Tempomat kann nicht Geschwindigkeit halten
P1571	Bremsschalter Fehlfunktion
P1572	Bremspedalschalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1573	Drosselklappen-Position nicht verfügbar
P1574	Drosselklappen Positionssensor Unstimmigkeit zwischen Sensoren
P1575	Pedal Position außerhalb Selbsttestbereich
P1576	Pedal Position nicht verfügbar
P1577	Pedal Positionssensor Unstimmigkeit zwischen Sensoren
P1578	ETC Leistung geringer als angefordert
P1579	ETC im Leistungs begrenzten Modus
P1580	Elektronischer Drosselklappen Monitor PCM überschrieben
P1581	Elektronischer Drosselklappen Monitor Fehlfunktion
P1582	Elektronischer Drosselklappen Monitor Daten verfügbar
P1583	Elektronischer Drosselklappen Monitor Dauergeschw. abgeschaltet
P1584	TCU detektiert IPE Schaltkreis Fehlfunktion
P1585	Drosselklappen-Kontrolleinheit Fehlfunktion
P1586	Drosselklappen-Kontrolleinheit Klappen-Position Fehlfunktion
P1587	Drosselklappen-Kontrolleinheit modulierter Befehl Fehlfunktion
P1588	Drosselklappen-Kontrolleinheit Rückziehfeder Kraftverlust detektiert
P1589	TCU kann nicht gewünschten Drosselklappenwinkel kontrollieren
P1600	Verlust der KAM Leistung
P1601	ECM/TCM Serieller Kommunikationsfehler
P1602	Diebstahlsicherung/ECM Kommunikationsfehler
P1603	EEPROM Fehlfunktion
P1604	Code Wort nicht registriert
P1605	Keep Alive Memory (KAM) Test Fehler
P1606	ECM Kontroll Relais O/P Schaltkreis Fehlfunktion
P1607	MIL O/P Schaltkreis Fehlfunktion
P1608	Interne ECM Fehlfunktion
P1609	Diagnose Lampentreiber Fehler
P1610	SBDS Interaktive Codes
P1611	SBDS Interaktive Codes
P1612	SBDS Interaktive Codes
P1613	SBDS Interaktive Codes
P1614	SBDS Interaktive Codes
P1615	SBDS Interaktive Codes
P1616	SBDS Interaktive Codes

P1617	SBDS Interaktive Codes
P1618	SBDS Interaktive Codes
P1619	SBDS Interaktive Codes
P1620	SBDS Interaktive Codes
P1621	Kontroll-Modul Langzeit Speicher Verhalten / Diebstahlsicherung Code Worte nicht übereinstimmend
P1622	Diebstahlsicherung ID nicht übereinstimmend
P1623	Diebstahlsicherung Code Wort/ID Nummer Schreibfehler
P1624	Diebstahlsicherungs-System
P1625	B+ Versorgung für VCRM Lüfter Schaltkreis Fehlfunktion
P1626	Diebstahlsicherung Kraftstoffsignal nicht erhalten / B+ Versorgung für VCRM A/C Schaltkreis Fehlfunktion
P1627	Modul Spannungsversorgung außerhalb Bereich
P1628	Modul Zündungsversorgung Eingang Fehlfunktion
P1629	Interne Spannungsregelung Fehlfunktion
P1630	Interne Referenzspannung Fehlfunktion
P1631	Diebstahlsicherung Anlaßsignal nicht korrekt / Hauptrelais Fehlfunktion (Power Hold)
P1632	Smart Generator Fehler Sensor/Schaltkreis Fehlfunktion
P1633	KAM Spannung zu niedrig
P1634	Datenausgang Link Schaltkreis Fehler
P1635	Reifen / Übersetzungsverhältnis außerhalb akzeptiertem Bereich
P1636	Inductiver Signatur Chip Kommunikationsfehler
P1637	Can Link ECM/ABSCM Schaltkreis / Netzwerk Fehlfunktion
P1638	Can Link ECM/INSTM Schaltkreis / Netzwerk Fehlfunktion
P1639	Fahrzeug ID Block zerstört oder nicht programmiert
P1640	Antrieb Fehlercodes verfügbar in anderem Modul
P1641	Kraftstoffpumpe Primär Schaltkreis Fehler
P1642	KraftstoffpumpeFuel Pump Monitor Schaltkreis hoher Eingang
P1643	KraftstoffpumpeFuel Pump Monitor Schaltkreis niedriger Eingang
P1644	KraftstoffpumpeFuel Pump Drehzahlkontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P1645	KraftstoffpumpeFuel Pump Widerstand Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1650	PSP Schalter außerhalb Selbsttestbereich
P1651	PSP Schalter Eingang Fehlfunktion
P1652	IAC Monitor abgeschaltet von PSP Schalter Fehler ein
P1653	Servolenkung Ausgang Schaltkreis Fehlfunktion
P1654	Rezirkulation Override Schaltkreis Fehlfunktion
P1655	Starter Abschaltung Schaltkreis Fehlfunktion
P1660	Ausgangs Schaltkreis Prüfung Signal hoch
P1661	Ausgangs Schaltkreis Prüfung Signal niedrig
P1662	IDM_EN Schaltkreis Fehler
P1663	Kraftstoffanforderungssignal Schaltkreis Fehlfunktion
P1667	CI Schaltkreis Fehlfunktion
P1668	PCM - IDM Kommunikationsfehler
P1670	Elektronisches Rückführsignal nicht detektiert
P1680	Dosierölpumpe Fehlfunktion
P1681	Dosierölpumpe Fehlfunktion
P1682	Dosierölpumpe Fehlfunktion
P1683	Dosierölpumpe Temperatursensor Schaltkreis Fehlfunktion
P1684	Dosierölpumpe Positionssensor Schaltkreis Fehlfunktion
P1685	Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion
P1686	Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion
P1687	Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion
P1688	Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion
P1689	Öldruck-Kontrollmagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1690	Abgasklappe Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1691	Turbo Druckkontrolle Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1692	Turbo Kontrolle Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion

P1693	Turbo Aufladung Kontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P1694	Turbo Aufladung Entlastung Schaltkreis Fehlfunktion
P1700	Getriebe unbestimmter Fehler (Fehler bei Neutral)
P1701	Rückwärtsgang Schaltung Fehler
P1702	TRS Schaltkreis intermittierende Fehlfunktion
P1703	Bremsschalter außerhalb Selbsttestbereich
P1704	Digitale TRS verfehlt Übergangstatus in KOEO / KOER
P1705	Nicht in P oder N bei KOEO / KOER
P1706	Hohe Geschwindigkeit in Park beobachtet
P1707	Übertragung Anzeige Neutral Hardware Fehler vorhanden
P1708	Kupplungsschalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1709	PNP Schalter außerhalb Selbsttestbereich
P1711	TFT Sensor außerhalb Selbsttestbereich
P1712	Übertragungs-drehmoment Reduktionsanforderungssignal Fehlfunktion
P1713	TFT Sensor im Bereich Fehler niedriger Wert
P1714	SSA Induktive Signatur Fehlfunktion
P1715	SSB Induktive Signatur Fehlfunktion
P1716	SSC Induktive Signatur Fehlfunktion
P1717	SSD Induktive Signatur Fehlfunktion
P1718	TFT Sensor im Bereich Fehler hoher Wert
P1720	Geschwindigkeit (Tacho) Schaltkreis Fehlfunktion
P1721	Gang 1 falsche Übersetzung
P1722	Gang 2 falsche Übersetzung
P1723	Gang 3 falsche Übersetzung
P1724	Gang 4 falsche Übersetzung
P1725	Ungenügende Motordrehzahlerhöhung bei Selbsttest
P1726	Ungenügende Motordrehzahlerniedrigung bei Selbsttest
P1727	Coast-Kupplung Magnetventil induktive Signatur Fehlfunktion
P1728	Getriebe-schlupf Fehler
P1729	4x4 Low Schalter Fehler
P1730	Getriebekontrolle Fehlfunktion 2,3,5
P1731	1-2 Gangwechsel Fehlfunktion
P1732	2-3 Gangwechsel Fehlfunktion
P1733	3-4 Gangwechsel Fehlfunktion
P1734	Getriebekontrolle Fehlfunktion
P1735	Erster Gang Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1736	Zweiter Gang Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1737	Lockup Magnetventil System
P1738	Schaltzeit Fehler
P1739	Schlupf Magnetventil System
P1740	Drehmomentwandler-Kupplung induktive Signatur Fehlfunktion
P1741	Drehmomentwandler-Kupplung K9ontrolle Fehler
P1742	Drehmomentwandler-Kupplung Magnetventil fehlerhaft ein
P1743	Drehmomentwandler-Kupplung Magnetventil fehlerhaft ein
P1744	Drehmomentwandler-Kupplung System Betriebsverhalten
P1745	Druckleitung Magnetventil System
P1746	Druckkontrolle Magnetventil "A" offener Schaltkreis
P1747	Druckkontrolle Magnetventil "A" Kurzschluß Schaltkreis
P1748	EPC Fehlfunktion
P1749	Druckkontrolle Magnetventil fehlerhaft niedrig
P1751	Schalt-Magnetventil A Betriebsverhalten
P1754	Coast-Kupplung Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1755	Zwischenwelle Drehzahl Sensor (ISS) Fehlfunktion
P1756	Gangschaltung Magnetventil B Betriebsverhalten
P1760	Druckkontrolle Magnetventil "A" Kurzschluß Schaltkreis
P1761	Gangschaltung Magnetventil C Betriebsverhalten

P1762	Overdrive Bremsband Fehler bei öffnen
P1765	Zeitschalt Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1767	Drehmomentwandler-Kupplung Schaltkreis Fehlfunktion
P1768	Betriebsverhalten / Normal / Winter Modus Eingang Fehlfunktion
P1769	AG4 Getriebe Drehmoment Modulation Fehler
P1770	Kupplungs-Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1775	Getriebe System MIL Fehler
P1776	Zündungs-Verzögerungs-Anforderung Dauer Fehler
P1777	Zündungs-Verzögerungs-Anforderung Schaltkreis Fehler
P1778	Getriebe Rückwärtsgang I/P Schaltkreis Fehler
P1779	TCIL Schaltkreis Fehlfunktion
P1780	Getriebe-Kontrollschalter (O/D Aus) außerhalb Selbsttestbereich
P1781	4X4 Schalter außerhalb Selbsttestbereich
P1782	P/ES Schaltkreis außerhalb Selbsttestbereich
P1783	Getriebe Übertemperatur Zustand
P1784	Getriebe mechanischer Fehler - Erster Gang und Rückwärts
P1785	Getriebe mechanischer Fehler - Erster und zweiter Gang
P1786	3-2 Zurückschaltung Fehler
P1787	2-1 Zurückschaltung Fehler
P1788	Druckkontrolle Magnetventil "B" offener Schaltkreis
P1789	Druckkontrolle Magnetventil "B" Kurzschluß Schaltkreis
P1790	TP (mechanisch) Schaltkreis Fehlfunktion
P1791	TP (elektrisch) Schaltkreis Fehlfunktion
P1792	Barometrischer Druck Schaltkreis Fehlfunktion
P1793	Einlaß Luftvolumen Schaltkreis Fehlfunktion
P1794	Batterie Spannung Schaltkreis Fehlfunktion
P1795	Leerlauf Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1796	Kick Down Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1797	Neutral Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1798	Kühlungs-Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P1799	Halte-Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1800	Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schaltkreis Fehler
P1801	Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schalter offener Schaltkreis
P1802	Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schalter Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1803	Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schalter Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1804	Getriebe 4-Radantrieb High Indicator Schaltkreis Fehler
P1805	Getriebe 4-Radantrieb High Indicator offen Schaltkreis
P1806	Getriebe 4-Radantrieb High Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1807	Getriebe 4-Radantrieb High Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1808	Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator Schaltkreis Fehler
P1809	Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator offen Schaltkreis
P1810	TFP Ventilstellung Schalter Schaltkreis / Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1811	Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1812	Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl Schaltkreis Fehler
P1813	Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl offen Schaltkreis
P1814	Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl Kurzschluß Schaltkreis z Batterie
P1815	Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1816	Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Schaltkreis Fehler
P1817	Getriebe Neutral Sicherheitsschalter offen Schaltkreis
P1818	Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1819	Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1820	Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaispule Schaltkreis Fehler
P1821	Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaispule offen Schaltkreis
P1822	Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaispule Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1823	Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaispule Kurzschluß Schaltkreis zu Masse

P1824	Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais Schaltkreis Fehler
P1825	Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais offen Schaltkreis
P1826	Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais Schaltkreis zu Batterie niedrig
P1827	Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais Schaltkreis zu Masse niedrig
P1828	Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule Schaltkreisfehler
P1829	Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule offen Schaltkreis
P1830	Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1831	Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1832	Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil Schaltkreis Fehler
P1833	Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil offen Schaltkreis
P1834	Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1835	Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1836	Getriebe Schaltgehäuse Frontwelle Drehzahlsensor Schaltkreis Fehler
P1837	Getriebe Schaltgehäuse hintere Welle Drehzahlsensor Schaltkreis Fehler
P1838	Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor Schaltkreis Fehler
P1839	Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor offen Schaltkreis
P1840	Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1841	Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1842	Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter Schaltkreis Fehler
P1843	Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter offen Schaltkreis
P1844	Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1845	Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1846	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' Schaltkreis Fehler
P1847	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' offen Schaltkreis
P1848	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1849	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1850	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' Schaltkreis Fehler
P1851	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' offen Schaltkreis
P1852	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1853	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1854	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' Schaltkreis Fehler
P1855	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' offen Schaltkreis
P1856	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1857	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1858	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' Schaltkreis Fehler
P1859	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' offen Schaltkreis
P1860	TCC PWM Magnetventil Schaltkreis elektrisch / Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1861	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1862	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom Schaltkreis Fehler
P1863	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom offen Schaltkreis
P1864	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom Kurzschluß zu Batterie
P1865	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom Kurzschluß zu Masse
P1866	Getriebe Schaltgehäuse System betreffend - Wartung erforderlich
P1867	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte generell Schaltkreis Fehler
P1868	Getriebe automat. 4-Radantrieb Anzeige (Lampe) Schaltkreis Fehler
P1869	Getriebe automat. 4-Radantrieb Anzeige (Lampe) Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie
P1870	Getriebe-Komponenten Schlupf / Getriebe mechanisches Schaltgehäuse 4x4 Schalter Schaltkreis Fehler
P1871	Getriebe mechanisches Schaltgehäuse 4x4 Schalter Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie
P1872	Getriebe mechan. 4-Radantrieb Radsperre Lampe Schaltkreis Fehler
P1873	Getriebe mechan. 4-Radantrieb Radsperre Lampe Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie
P1874	Getriebe autom. Hall Effekt Sensor Strom Schaltkreis Fehler
P1875	Getriebe autom. Hall Effekt Sensor Strom Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie / 4WD Low Schalter Schaltkreis elektr.
P1876	Getriebe Schaltgehäuse 2-Radantrieb Magnetventil Schaltkreis Fehler

P1877	Getriebe Schaltgehäuse 2-Radantrieb Magnetventil Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie
P1878	Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil Schaltkreis Fehler
P1879	Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil offen Schaltkreis
P1880	Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil Kurzschluß zu Batterie
P1881	Motor-Kühlwasser-Füllstand Schalter Schaltkreis Fehler, GEM
P1882	Motor-Kühlwasser-Füllstand Schalter Schaltkreis Kurzschluß zu Masse
P1883	Motor-Kühlwasser-Füllstand Lampe Schaltkreis Fehler, GEM
P1884	Motor-Kühlwasser-Füllstand Lampe Schaltkreis Kurzschluß zu Masse
P1885	Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil Kurzschluß zu Masse
P1886	4X4 Initialisierung Fehler
P1890	Getriebe 4WD Moduswahl Rückwärts Eingang Schaltkreis Fehler
P1891	Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Masse zurück offen Schaltkreis
P1900	OSS Schaltkreis intermittierende Fehlfunktion
P1901	TSS Schaltkreis intermittierende Fehlfunktion
P1902	Druckkontrolle Magnetventil "B" intermittierender Kurzschluß
P1903	Druckkontrolle Magnetventil "C" Kurzschluß Schaltkreis
P1904	Druckkontrolle Magnetventil "C" offen Schaltkreis
P1905	Druckkontrolle Magnetventil "C" intermittierender Kurzschluß
P1906	Kickdown Pull Relais offen oder Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1907	Kickdown Halte Relais offen oder Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1908	Getriebe Druckkreis Magnetventil offen oder Kurzschluß zu Masse
P1909	Getriebe Temperatur Sensor Schaltkreis offen oder Kurzschluß nach Batterie oder Masse
P1910	VFS A Druck Ausgang fehlerhaft niedrig
P1911	VFS B Druck Ausgang fehlerhaft niedrig
P1912	VFS C Druck Ausgang fehlerhaft niedrig
P1913	Druckschalter A Schaltkreis Fehlfunktion
P1914	Manuell geschaltete Automatik (MSA) Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1915	Rückwärts Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1916	Kupplungstrommel Drehzahl Sensor Fehlfunktion
P1917	Kupplungstrommel Drehzahl Sensor intermittierend
P1918	Getriebe Bereichsanzeige Schaltkreis Fehlfunktion